



Bedienungsanleitung zur

DVB-C Sendersuche

für TV-Geräte mit der Typenbezeichnung „TM“, „TN“, „TP“, „TQ“, „TR“, „TS“, „TT“, „TU“ und „TV“



MENU



Bei einer Senderumstellung durch Ihren Kabelanbieter empfehlen wir Ihnen vor dem Start eines Sendersuchlaufes die bestehende alte Senderliste zu löschen.

Sendertabelle löschen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.

- Mit der weißen Taste die Sendertabelle aufrufen.
- Mit der Cursorsteuertaste den ersten Sender anwählen, der gelöscht werden soll.
- Taste **OK** drücken und den Sender markieren (im Bildbeispiel Prog. 0001). Der angewählte Sender wird in blauer Farbe markiert.
- Mit der Cursorsteuertaste den letzten Sender anwählen gelöscht werden soll.
- Taste **OK** so lange gedrückt halten, bis alle Sender zwischen dem ersten und dem letzten Sender markiert sind. Es ist jetzt ein Block mit allen Sendern in blauer Farbe markiert.

0010	SuperRTL	0020	Das Vierte
0009	MDR Sachsen	0019	Tele-5
0008	VOX	0018	BR alpha
0007	ProSieben	0017	arte
0006	RTL2	0016	DMAX
0005	SAT.1	0015	kabeleins
0004	RTL Television	0014	NDR FS NDS
0003	Bayerisches FS	0013	WDR Köln
0002	ZDF HD	0012	Südwest
0001	Das Erste HD	0011	hr-fernsehen



EXIT

- Taste oder (je nach Type der Fernbedienung) drücken und den markierten Senderblock löschen.
- Nach der Bearbeitung das „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

MENU



F11

TV-Menü

- 0 Euro-Buchsen
- 9 Metz Media System
- 8 Kabelnetzwerk (LAN)
- 7 **DVB-C**
- 6 DVB-T
- 5 DVB-S
- 4 Analog-TV
- 3 Land
- 2 Sprache
- 1 Bedienung

4 Installationskanal

3 Allgem. Einstellungen

2 Manuelle Suche

1 Automatische Suche

Konfiguration

▶ Programmsuche starten

Symbolrate 1 6900

Symbolrate 2 6875

Symbolrate 3 - - -

DVB-C Sendersuche, automatisch

Bei der automatischen Programmsuche wird der Empfangsbereich nach TV- und Radiosendern durchsucht. Die gefundenen Programme werden in einer TV- und einer Radio-Sendertabelle abgelegt. Wenn Sie mit der Reihenfolge der gefundenen Sender nicht zufrieden sind, können die Sender noch verschoben oder gelöscht werden.

Automatische Suche durchführen:

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste ***** oder **☰** (je nach Type der Fernbedienung) das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „DVB-C“ anwählen.
- Der Cursor steht auf der Menüzeile „Automatische Suche“.
- Taste **OK** drücken. Der Cursor steht „Programmsuche starten“.
Die Symbolraten sind für allgemeine Kabelnetze voreingestellt. Wenn Sie andere Werte benötigen, so haben Sie diese von Ihrem Kabelnetzbetreiber erhalten oder müssen diese anfordern.
- Nochmals die Taste **OK** drücken und das Einstellmenü wird geöffnet. Die Empfangsart ist vorab eingestellt. Wenn Sie am Menüpunkt Filter „alle“ einstellen, werden auch verschlüsselte Sender gesucht, für die ein CI-Modul mit Smartcard benötigt wird.

Der Menüpunkt „Methode“ sollte auf Kanalsuche (werksseitig) stehen. Wenn nach der Sendersuche Sender fehlen, wiederholen Sie die Methode mit der Einstellung „Feinsuche“.

Die Einstellung „Schnellsuche“ (Installationskanal) wird nur benötigt, wenn Sie die Einstellungen wie Frequenz, Symbolrate, Modulation oder Network ID speziell für das Kabelnetz von Ihrem Kabelnetzbetreiber bekommen haben

Die Sendersuche soll erfolgen für:

Empfangsart **DVB-C**

Filter **nur freie / alle**

Methode **Kanalsuche / Feinsuche / Schnellsuche**

Sortierung **Standard / DVB Betreiber**

- ◇ Option wählen
- OK Sendersuche starten

EXIT



MENU



Sender sortieren

Sender einzeln verschieben, löschen

In der Sendertabelle können einzelne Sender verschoben oder gelöscht werden.

Einzelne Sender verschieben oder löschen:

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der weißen Taste die Sendertabelle aufrufen.

Markieren mit OK (langer Tastendruck=Block markieren).
 Neue Position mit Cursor bestimmen.
 - verschieben/ + kopieren, löschen.
 Alle Markierungen löschen mit .

- Mit der Cursorsteuertaste einen Sender anwählen verschoben oder gelöscht werden soll.
- Taste **OK** drücken und den Sender markieren (im Bildbeispiel Prog. 0006).

Verschieben:

- Mit der Cursorsteuertaste den neuen Ort in der Sendertabelle wählen, wohin der selektierte Sender verschoben werden soll.
- Mit der Taste **V-** oder **-** (je nach Type der Fernbedienung) den Sender an diesen Ort verschieben.

Löschen:

- Wenn der markierte Sender gelöscht werden soll, die Taste oder (je nach Type der Fernbedienung) drücken.



EXIT

- Nach der Bearbeitung das „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

MENU



Sender blockweise verschieben oder löschen

In der Sendertabelle können gleichzeitig auch mehrere Sender verschoben oder gelöscht werden.

Mehrere Sender verschieben oder löschen:

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der weißen Taste die Sendertabelle aufrufen.
- Mit der Cursorsteuertaste den ersten Sender anwählen verschoben oder gelöscht werden soll.

- Taste **OK** drücken und den Sender markieren (im Bildbeispiel Prog. 0005). Der angewählte Sender wird in blauer Farbe markiert.
- Mit der Cursorsteuertaste den letzten Sender anwählen der verschoben oder gelöscht werden soll (im Bildbeispiel Prog. 0008).
- Taste **OK** so lange gedrückt halten, bis alle Sender zwischen dem ersten und dem letzten Sender in markiert sind. Es ist jetzt ein Block mit mehreren Sendern in blauer Farbe markiert.

Verschieben:

- Mit der Cursorsteuertaste die neue Position in der Sendertabelle wählen, wohin der selektierte Senderblock verschoben werden soll.
- Mit der Taste **V-** oder **-** (je nach Type der Fernbedienung) den markierten Senderblock an diese Position verschieben.

Löschen:

- Wenn ein markierter Senderblock gelöscht werden soll, die Taste oder (je nach Type der Fernbedienung) drücken.
- Nach der Bearbeitung das „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

0010	SuperRTL	0020	Das Vierte
0009	MDR Sachsen	0019	Tele-5
0008	VOX	0018	BR alpha
0007	ProSieben	0017	arte
0006	RTL2	0016	DMAX
0005	SAT.1	0015	kabeleins
0004	RTL Television	0014	NDR FS NDS
0003	Bayerisches FS	0013	WDR Köln
0002	ZDF HD	0012	Südwest
0001	Das Erste HD	0011	hr-fernsehen

Markieren mit OK (langer Tastendruck=Block markieren. Neue Position mit Cursor bestimmen.
- verschieben/ + kopieren, löschen.
Alle Markierungen löschen mit



EXIT

Änderungen aufgrund des technischen Fortschritts und Irrtümer vorbehalten !